

## So konfigurieren Sie Ihr DxGO zur Verwendung mit DxNET:

Nachdem Sie Ihr DxGO wie im Handbuch beschrieben installiert und konfiguriert haben, müssen Sie diese Schritte ausführen um Ihr Gerät mit DxNET nutzen zu können:

Schliessen Sie Ihr DxGO an Ihren Computer an und starten Sie DxCONFIG.

Erstellen Sie Ihre gewünschte Konfiguration wie im Handbuch von DxCONFIG beschrieben.

Die folgenden Änderungen müssen dann für DxNET vorgenommen werden:

### Für spontane Meldungen in der Karte *Digitale Eingänge*:

Geben Sie hier Ihre Benutzerkennung mit der Endung @dxgo.net ein (Z.B. demo@dxgo.net).

Wählen Sie als Typ *email Leit* (e-mail an Internet-Leitstelle) oder *DxNET* (je nach Version).

### Für spontane Meldungen in der Karte *Analoge Eingänge*:

Geben Sie hier Ihre Benutzerkennung mit der Endung @dxgo.net ein (Z.B. demo@dxgo.net).

Wählen Sie als Typ *email Leit* (e-mail an Internet-Leitstelle) oder *DxNET* (je nach Version).

### Für Neustartmeldungen und Routerurf:

Wählen Sie hier als Typ *email* oder *DxNET* (je nach Version).

Geben Sie hier Ihre Benutzerkennung mit der Endung @dxgo.net ein (Z.B. demo@dxgo.net).

Aktivieren Sie hier die Neustartmeldungen und den Routerurf.

